

Електромузикальний дзвінок містить підключений до електромережі блок живлення, синтезатор мелодії, блок запуску, підсилювач з випромінювачем, конденсатор і кнопку запуску. Блок запуску виконаний у вигляді діода, підключеного анодом до виходу блока живлення і входу формувача сигналу запуску, вихід якого з'єднаний з синтезатором мелодій, а катод діода - з конденсатором. Кнопка запуску виконана з нормально-замкнутими контактами і увімкнена в коло електроживлення дзвінка.