

Способ сборки поршневой машины с бесшатунным механизмом включает установку гильз в корпусе машины, сборку и установку в корпусе машины механизма преобразования возвратно-поступательного движения поршневых узлов во вращательное движение выходного вала; при этом каждую гильзу устанавливают в корпусе машины с возможностью перемещения в плоскости, перпендикулярной оси гильзы.