

Способ эксплуатации пиролизного реактора включает его герметизацию прокладкой между корпусом и крышкой после каждой загрузки органическими отходами, принудительное охлаждение герметичной прокладки.