

Спосіб футерування подових труб нагрівальних печей полягає у нанесенні на трубу теплоізоляційного шару волокнистого матеріалу, роздільного шару з поліетилену та захисного шару щільного вогнетриву, причому співвідношення теплоізоляційного та захисного шарів за товщиною складає відповідно від 1:2 до 1:3, а загальна товщина футерівки складає від 1:2 до 1:3 до діаметра труби, що ізолюється.