

Електромузикальний дзвінок, що містить підключений до електромережі блок живлення, синтезатор мелодії, вхід якого з'єднаний з блоком запуску, а вихід - через підсилювач з випромінювачем, а також конденсатор, з'єднаний з синтезатором мелодій, і кнопку запуску, який **відрізняється** тим, що блок запуску виконаний у вигляді діода, підключеного анодом до виходу блока живлення і входу формувача сигналу запуску, вихід якого з'єднаний з синтезатором мелодій, а катод діода - з конденсатором, при цьому кнопка запуску виконана з нормально замкнутими контактами і увімкнена в коло електроживлення дзвінка.