

Предмет одежды с переносной электрической фурнитурой включает детали, к которым прикреплены светящиеся электрические элементы, подключенные к укрепленному на предмете одежды источнику электрического питания и контроллера. Электрические элементы, выполненные в виде сменных жестких пластин произвольной формы и размера, и которые крепятся к одежде специальными защелками - клипсами, на "липучку" или на "молнии".