

1. Чохол для пістолета, що містить карман з жорсткого матеріалу, одна із стінок якого має виріз на глибину ходу рукоятки пістолета при його заряджанні в чохлі, і упор для затворної рамки пістолета, який фіксує її положення при заряджанні пістолета, а також містить розміщений в кармані виготовлений з жорсткого матеріалу тримач пістолета, виконаний з можливістю переміщення його в кармані під дією рукоятки пістолета на глибину її ходу при заряджанні пістолета, який **відрізняється** тим, що тримач пістолета містить фіксатор запобіжної скоби спускового гачка пістолета.
2. Чохол для пістолета за п. 1, який **відрізняється** тим, що упором затворної рамки пістолета служить дно кармана, при цьому в дні кармана виконані отвори для проходження частин пістолета, що рухаються разом з рукояткою при його заряджанні.
3. Чохол для пістолета за п. 1, який **відрізняється** тим, що упором затворної рамки пістолета служить розміщений в кармані упор затворної рамки з отворами для проходження частин пістолета, що рухаються разом з рукояткою при його заряджанні, а карман має заглиблення, в яке виходять частини пістолета, що рухаються при заряджанні пістолета.
4. Чохол для пістолета за п. 1, який **відрізняється** тим, що тримач пістолета утворений передньою і двома боковими стінками.
5. Чохол для пістолета за пп. 1, 4, який **відрізняється** тим, що фіксатор запобіжної скоби спускового гачка пістолета виконаний як закріплене на боковій стінці тримача пістолета коромисло, підпружинене таким чином, що воно під дією пружини займає положення під кутом до бокової стінки тримача пістолета, при цьому одна частина коромисла (верхня) спирається на бокову стінку тримача пістолета і чохла і виходить зовні за їх межі, а друга частина коромисла знаходиться всередині запобіжної скоби гачка пістолета при його зберіганні в чохлі.
6. Чохол для пістолета за пп. 1, 4, 5, який **відрізняється** тим, що частини бокових стінок тримача пістолета з боку, протилежного передній стінці, мають подовження, які з'єднані між собою і утворюють виступ з можливістю його виходу в отвір в дні кармана при заряджанні пістолета.
7. Чохол для пістолета за п. 6, який **відрізняється** тим, що на виступі тримача пістолета розміщений стопор тримача пістолета, виконаний, наприклад, як підпружинена кнопка-виступ, яка ковзає по стінці кармана при заряджанні пістолета, а після закінчення заряджання - виходить за межі стінки кармана, фіксуючи тримач пістолета в його крайньому (нижньому) положенні в кармані.
8. Чохол для пістолета за пп. 1, 4, 5, який **відрізняється** тим, що тримач пістолета містить стопор тримача пістолета у його нижньому положенні при заряджанні пістолета, при цьому тримач пістолета підпружинений з дна кармана.
9. Чохол для пістолета за п. 8, який **відрізняється** тим, що стопор тримача пістолета містить закріплену на його боковій стінці підпружинену кнопку-виступ, яка спирається на стінку кармана, і отвір в стінці кармана, розміщений таким чином, що, при крайньому (нижньому) положенні тримача пістолета в кармані, в нього заходить кнопка-виступ.
10. Чохол для пістолета за п. 8, який **відрізняється** тим, що пружина, яка підпружинює тримач пістолета, з одного боку впирається в дно кармана, а з другого боку впирається в виконане в дні тримача пістолета заглиблення.